

# MINAKO



Руководство пользователя

Электровелосипед Minako Monster

elektro-mall.ru

elektro-mall.ru

elektro-mall.ru

elektro-mall.ru

elektro-mall.ru

elektro-mall.ru

Знакомство с моделью ..... 4

Инструкция по установке аккумулятора ..... 6

Назначение ..... 7

Характеристики ..... 7

Безопасность ..... 8

Аккумуляторная батарея ..... 9


Техническое обслуживание ..... 10

Условия хранения ..... 10

Паспорт электровелосипеда ..... 12

Отметки о проведении технического обслуживания ..... 15

## Знакомство с моделью



- 1. Зеркала заднего вида
- 2. Руль с элементами управления
- 3. Корзина
- 4. Передняя вилка с амортизацией
- 5. Передняя фара
- 6. Съемный аккумулятор
- 7. Седло, регулируемое по высоте

- 8. Передний гидравлический тормоз
- 9. Педали
- 10. Мотор-колесо
- 11. Фонарь задний габаритный
- 12. Багажник
- 13. Место для ног

- 14. Задний гидравлический тормоз
- 15. Подножка
- 16. Ручки тормоза
- 17. Модуль света
- 18. Переключатель скоростей
- 19. Звуковой сигнал

- 20. Дисплей
- 21. Ручка газа

## Инструкция по установке аккумулятора

## Назначение

При установке аккумулятора придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек
2. Вставьте провод питания в разъем аккумулятора
3. Поверните два раза ключ по часовой стрелке
4. Электровелосипед готов к движению



Езда на электрическом транспортном средстве является потенциально небезопасным занятием. Безопасность работы устройства обеспечивается технически исправным состоянием, практическими навыками в управлении, соблюдением правил дорожного движения и требований, представленных в данном руководстве. Не допускайте до эксплуатации транспортного средства лиц, которые не ознакомились в полном объеме с данным руководством.

## Характеристики

Макс. скорость	до 60 км/ч
Пробег на одном заряде	до 80 км
Мощность двигателя	240 W
Батарея	60 V/20 Ah
Время полной зарядки	10 часов
Максимальная нагрузка	140 кг
Тормоза	дисковые гидравлические
Шины	16x3"
Привод	задний
Рама	цельная металлическая
Гарантия	1 год
Вес	40 кг

## Безопасность

Всегда используйте защитную экипировку: шлемы, наколенники, налокотники. Использование этих средств уменьшает риск получения травм в случае дорожно-транспортного пришествия.

Данная модель не предназначена для экстремальной езды, в том числе прыжков с бордюров и других возвышенностей, преодоления препятствий, езды по плохой дороге, а также участия в соревнованиях. Эксплуатация в таких условиях приведет к увеличенному износу всех компонентов электровелосипеда, а также может привести к аварии, падению, выходу из строя транспортного средства или поломке отдельных его компонентов.

Перед каждой поездкой обязательно проверяйте исправность работы электровелосипеда, всех его элементов и узлов, в особенности: надежность фиксации складных механизмов, работу тормозов и регулятора ускорения, колес, фар, звукового сигнала и т. д. Никогда не ездите на неисправном электровелосипеде.

Используйте электровелосипед только при температуре окружающей среды от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Всегда руководствуйтесь правилами дорожного движения в вашей стране и регионе.

Не надевайте слишком свободную одежду при езде. Части такой одежды могут зацепиться за движущиеся элементы устройства или помешать управлению. Для того чтобы другим участникам движения было легче вас заметить используйте одежду со светоотражающими элементами. Это особенно важно в темное время суток.

Не забывайте предупреждать других участников дорожного движения о намерении совершить какой-либо маневр, руководствуйтесь правилами дорожного движения для транспортных средств не оснащенных указателями поворота.

Не забывайте использовать звуковой сигнал в случае необходимости. Вы должны помнить о других участниках движения и заранее предупреждать о своем приближении или изменении траектории движения.

## Аккумуляторная батарея

Данная модель электрического велосипеда оснащена литий-ионной аккумуляторной батареей. Батареи этого типа обладают высокой плотностью энергии, поэтому обращение с ними требует особого внимания.

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только специальное зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Во время зарядки электровелосипед Minako Monster должен находиться в выключенном состоянии.

Индикатор зарядки находится на блоке питания в виде лампочки Красная – не заряжен / Зеленая – полностью заряжен.

Не оставляйте батарею на зарядке более, чем на 12 часов.

Не пытайтесь использовать батарею от другого электровелосипеда. При необходимости покупки дополнительной батареи, обращайтесь в магазин, где был приобретен данный электровелосипед.

Запрещена эксплуатация в случае:

- Появился запах от батареи
- Появилась визуальная деформация батареи
- Батарея нагревается
- Появились подтеки

Нарушение изложенных требований может привести к выходу из строя вашего транспортного средства, батареи или зарядного устройства, а также к поражению электрическим током или пожару

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание(ТО) электровелосипеда – в себя включает – диагностику электрооборудования, тестирование АКБ, протяжку всех соединений, промывку, смазку цепи и звезд, регулировку механизма переключателя скоростей, проверку давления в шинах и подкачуку, смазку тросиков и ручек тормоза, регулировку тормозов.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые 1500 км, либо один раз перед сезоном.

Техническое обслуживание возможно провести в специализированных сервисных центрах, либо магазине, в котором был приобретен электровелосипед Minako Monster.

## Условия хранения

Во время простоя обязательно отключайте батарею от электровелосипеда.

В зимнее время года, рекомендуется хранить батарею в теплом помещении.

При хранении электровелосипеда под открытым небом, рекомендуется заносить батарею в помещение.

Благодаря алюминиевой раме, электровелосипед не ржавеет от воды.

Спасибо, что выбрали

электровелосипед  
Minako Monster!



elektro-mall.ru elektro-mall.ru

## Паспорт электровелосипеда

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Название магазина: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Особые отметки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца: \_\_\_\_\_ подпись: \_\_\_\_\_

печать:

Производитель вправе изменять комплектацию велосипеда по своему усмотрению. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к качеству, внешнему виду и комплектации не имею.

Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_ подпись: \_\_\_\_\_

elektro-mall.ru

## Гарантийный талон

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

## Гарантийный талон

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

## Гарантийный талон

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

## Гарантийный талон

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

## Гарантийный талон

Модель: Minako Monster

VIN: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

**MINAKO**

**MINAKO**

**MINAKO**

**MINAKO**

**MINAKO**



Отметки о проведении технического обслуживания

elektro-mall.ru

**MINAKO**

Дата обслуживания: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

---

**MINAKO**

Дата обслуживания: \_\_\_\_\_

Штамп АСЦ:

---